

# OHJELMOINNIN PIKAOPAS

## 800N FB120

Tarkista oven esteetön liikkuminen ja että oven kevennysvaijerit pysyvät kireällä oven ollessa yläasennossa aina manuaalisesti ennen moottorin kytkemistä oveen. Kun moottori on kytketty oveen, kytke virta koneistoon. Näyttöön ilmestyy kaksi viivaa (II). Ohjelmointipainike on merkitty **SET**. Aloita ohjelmointi pitämällä **LEARN** painiketta pohjassa noin 10 sek (näytössä välähtää **C**) = nollaa kaikki langattomat laitteet.

### Liikeratojen ohjelmointi

- Pidä pohjassa ohjelmointipainiketta (**SET**) noin **5 sek** kunnes näyttöön ilmestyy **1**
- Paina **UP/DOWN** säätääksesi oven **yläasennon**
- Paina ohjelmointipainiketta (**SET**), näyttöön ilmestyy **2**
- Paina **UP/DOWN** säätääksesi oven **ala-asennon**
- Paina ohjelmointipainiketta (**SET**), moottori ajaa nyt automaattisesti oven ylös ja alas. Seuraa että oven kulku on esteetön. Moottori palaa perustilaan, näytössä kaksi viivaa (**II**). Liikeratojen ohjelmointi on valmis.

*Mikäli liikerata on väärä tai kauko-ohjaimet eivät toimi niiden ohjelmoinnin jälkeen toista liikeratojen ohjelmointi. Jos esim alaraja ajetaan liian painokkaasti lattiaa vasten moottori tulkitsee kohtaavansa esteen jonka seurauksena kauko-ohjaimet lopettavat toimimisen.*

### Kaukosäätimien ohjelmointi ja poisto

- paina moottorista **LEARN** näyttöön ilmestyy **PISTE**
- paina kaukosäätimestä haluamaasi painiketta (1,2 tai 4) 2 kertaa peräkkäin rauhallisesti **HUOM** kauko-ohjaimessa näppäin 3 on lukitus näppäin älä käytä tätä painiketta. Tarkemmat ohjeet ohjekirjassa tai lametek.fi (asennusohjeet → nostomoottorit).
- Moottori vilkuttaa **PISTETTÄ** ja palaa perustilaan (kaksi viivaa II)  
Kaukosäätimen ohjelmointi on valmis.  
*Lisätäksesi kaukosäätimiä toista edellinen.*
  - kauko-ohjainten/ langattomien laitteiden poistaminen tapahtuu pitämällä **LEARN** näppäintä pohjassa noin 10sek (näytössä välähtää **C**).

**LAAJEMPI EASYLIFT 800N FB120 MOOTTORIN OHJE ON LADATTAVISSA lametek.fi OSIESTA  
ASENNUSOHJEET → NOSTOMOOTTORIT.**