

OHJELMOINNIN PIKAOPAS

EasytLift 1000N (fbc)

Kun moottori on kiinnitetty oveen kytke virta koneistoon, näyttöön ilmestyy kaksi viivaa (--).

Liikeratojen ohjelmointi

- Pidä SET pohjassa (noin 4sek) kunnes näyttöön ilmestyy P1
- Paina SET, näyttöön ilmestyy OP (open = oven yläasento)
- Paina UP/DOWN säätääksesi oven yläasennon
- Paina SET, näyttöön ilmestyy CL (close = oven ala-asento)
- Paina UP/DOWN säätääksesi oven ala-asennon
- Paina SET, moottori ajaa nyt automaattisesti oven ylös ja alas
Moottori palaa perustilaan, näytössä kaksi viivaa (--).

Liikeratojen ohjelmointi on valmis.

Mikäli liikerata on väärä toista ohje.

Lisäkaukosäätimien ohjelmointi ja poisto

- paina CODE, näyttöön ilmestyy Su
- paina kaukosäätimestä painiketta noin 1sek
- toista edellinen (samaa painiketta)

Moottori vilkuttaa Su ja palaa perustilaan (kaksi viivaa --)

Kaukosäätimen ohjelmointi on valmis.

Lisätäksesi kaukosäätimiä toista edellinen.

- *kauko-ohjainten poistaminen tapahtuu pitämällä CODE näppäintä pohjassa noin 10sek (näytössä välähtää bl)*