# OHJELMOINNIN PIKAOPAS

**Tarkista oven esteetön liikkuminen ja että oven kevennysvaijerit pysyvät kireällä oven ollessa yläasennossa aina manuaalisesti ennen moottorin kytkemistä oveen.** Kun moottori on kytketty oveen, kytke virta koneistoon. Näyttöön ilmestyy kaksi viivaa **(--)**. Moottorin tyypistä riippuen ohjelmointipainike on merkitty **SET** tai **P**. Aloita ohjelmointi pitämällä **CODE** (voi olla merkitty **C**) painiketta pohjassa noin 10 sek (näytössä välähtää **dl**) = nollaa kaikki langattomat laitteet.

## Liikeratojen ohjelmointi

- Pidä pohjassa ohjelmointipainiketta noin 4 sek kunnes näyttöön ilmestyy **P1**
- Paina ohjelmointipainiketta, näyttöön ilmestyy **OP** (open = oven yläasento)
- Paina **UP/DOWN** säätääksesi oven yläasennon
- Paina ohjelmointinäppäintä, näyttöön ilmestyy **CL** (close = oven ala-asento)
- Paina **UP/DOWN** säätääksesi oven ala-asennon
- Paina ohjelmointipainiketta, moottori ajaa nyt automaattisesti oven ylös ja alas. Seuraa että oven kulku on esteetön. Moottori palaa perustilaan, näytössä kaksi viivaa (--). Liikeratojen ohjelmointi on valmis.

***Mikäli liikerata on väärä tai kauko-ohjaimet eivät toimi niiden ohjelmoinnin jälkeen toista liikeratojen ohjelmointi. Jos esim alaraja ajetaan liian painokkaasti lattiaa vasten moottori tulkitsee kohtaavansa esteen jonka seurauksena kauko-ohjaimet lopettavat toimimisen.***

## Kaukosäätimien ohjelmointi ja poisto

- paina moottorista **CODE** (voi olla merkitty **C**), näyttöön ilmestyy **Su**
- paina kaukosäätimestä haluamaasi painiketta 2 kertaa peräkkäin
  HUOM mikäli kauko-ohjaimessa on merkitty lukitus-symbooli tai kanava 4 älä käytä tätä painiketta.
- Moottori vilkuttaa **Su** ja palaa perustilaan (kaksi viivaa --)
  Kaukosäätimen ohjelmointi on valmis.
  *Lisätäksesi kaukosäätimiä toista edellinen.*
    - *kauko-ohjainten/ langattomien laitteiden poistaminen tapahtuu pitämällä **CODE** näppäintä pohjassa noin 10sek (näytössä välähtää dl).*

**LAAJEMPI EASYLIFT MOOTTORIN OHJE ON LADATTAVISSA lametek.fi OSIOSTA ASENNUSOHJEET → NOSTOMOOTTORIT.**